

PürAthletics™

E-Z FOLD 36" TRAMPOLINE LEVELING KIT INSTRUCTIONS:

After assembly, use the leveling kit provided if any of the 6 legs are not in direct contact with a flat surface.

Leveling must be checked on all new surfaces prior to use.

1. Identify the legs that require leveling.
2. Remove the rubber feet from the legs that need leveling.
3. Insert a spacer into the rubber feet to level.
4. Attached the rubber feet back onto the legs.

If the Trampoline legs are still not level, repeat the process by adding a second or third spacer.

DO NOT USE THE TRAMPOLINE IF ALL LEGS ARE NOT IN CONTACT WITH THE FLOOR AS THIS COULD CAUSE SERIOUS INJURY.

NOTE:

If more leveling spacers are required please contact our customer service dept.
Toll Free at 1-800-415-3425 Monday-Friday 8:30am-5:00pm PST

PürAthletics™

TRAMPOLINE PLIABLE E-Z FOLD DE 91cm DIRECTIVES DE MISE À NIVEAU

Après avoir assemblé le trampoline, si l'une des six pattes n'est pas en contact direct avec une surface plane, utilisez la trousse de mise à niveau fournie avec le trampoline.

La mise à niveau doit être vérifiée lorsqu'on installe le trampoline sur une nouvelle surface, et ce, avant toute utilisation.

1. Déterminer quelles pattes doivent être mises à niveau.
2. Retirer les embouts en caoutchouc des pattes à mettre à niveau.
3. Insérer une pièce d'espacement dans l'embout en caoutchouc de la patte afin de la mettre à niveau.
4. Fixer l'embout en caoutchouc à la patte.

Si les pattes du trampoline ne sont toujours pas à niveau, répétez le processus en ajoutant une deuxième ou une troisième pièce d'espacement.

NE PAS UTILISER LE TRAMPOLINE SI LES PATTES NE SONT PAS TOUTES EN CONTACT AVEC LE SOL, CAR CELA POURRAIT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.

REMARQUE :

Si vous avez besoin de pièces d'espacement supplémentaires, veuillez communiquer avec le service à la clientèle, au numéro sans frais, 1-800-415-3425, du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNP).